

Konfiguration

Konfigurationen af SA850 er delt op i 16 dele - i konfigurationskoder. Konfiguration kan foregå via tastaturet med følgende indtastningssekvens:

P [b] el. [s] P yy z P

P: P-tasten
b: master-koden (8 cifre) – til brugerkoder
s: tekniker-koden (8 cifre) – til konfiguration og brugerkoder
yy: funktion
z: konfigurationsdata

Konfigurationskoder:	Fabriksindstillinger
10: Masterkode	12345678
30: Teknikerkode	09876543
31: Kodelængde	4
32: Adgangsprofil	111
33: Adgangstid	3
34: Forbikoblerfunktion	0
35: Forbikoblertid	30
36: Lysdiode/lydgiver funktion	031313031101
37: Puls tid (lysdioder/lydgiver)	5
38: Spærretid	30
39: Netværks ID	1
40: Netværks protokol	1
41: Ext. Styresignal	0
42: Sabotage test	-
43: Alarm funktion	0
44: Overfaldskode	ingen

Bemærk:

- Masterkoden kan kun anvendes til konfigurationskode 10.
 - Længden af z kan variere fra 1 til 16 cifre
- Teknikerkoden skal indtastes indenfor 60 minutter efter tilslutning af spænding. Genetablering kan ske ved en af følgende metoder:**
- afbryd spænding i ca. 5 sekunder
 - Tast P + masterkode +

På de følgende sider ses en kortfattet beskrivelse af konfigurationsdata ...

10: Masterkode ændring (Fabriksindstilling: 12345678)

P [s el. b] P 10 [nnnnnnn] [kkkkkkk] P

hvor nnnnnnn er den ny masterkode og kkkkkkk er en gentagelse af den nye kode.

30: Teknikerkode ændring (Fabriksindstilling: 09876543)

P [s] P 30 [nnnnnnn] [kkkkkkk] P

nnnnnnn: den ny teknikerkode. kkkkkkk: en gentagelse af nye kode.

31: Kodelængde (Fabriksindstilling: 4)

P [s] P 31 [z] P

Længden af brugerkoderne, z, kan være fra 2 til 8 cifre.

32: Adgangsprofil (Fabriksindstilling: 111)

P [s] P 32 [abc] P

a = AF-koder, ikke forbikoblet
b = AF-koder, forbikoblet
c = A-koder, forbikoblet

For a, b og c gælder:

0: Pinkode og Prox, 1: Pinkode eller Prox, 2: Kun Pinkode, 3: Kun Prox.

33: Adgangstid (Fabriksindstilling: 3 sek.)

P [s] P 33 [z] P

z=0-999. Tiden i sekunder for adgangsudgangen. 0 = skifte funktion.

34: Forbikoblerfunktion (Fabriksindstilling: ikke inverteret)

P [s] P 34 [z] P

z=0: ikke inverteret. z=1 inverteret. (Normal forbikobling)
z=2: ikke inverteret. z=3 inverteret. (Forbikobling skal godkendes med)

35: Forbikoblertid (Fabriksindstilling: 30 sek.)

P [s] P 35 [z] P

z=0-999

Angiver i sekunder tiden for forbikoblerudgangen.
0 = on/off skifte funktion -> Indtast kode og kvitter med



5mm

36: Lysdiode / lydgiver funktion (Fab.indst.: 031313031101)

P [s] P 36 [aaaaabbbbcccc] P

aaaa = grøn, gul, rød, buz i normal
bbbb = grøn, gul, rød, buz i forbikoblet
cccc = grøn, gul, rød, buz i adgang

For a, b og c gælder:

0: slukket, 1: tændt, 2: puls, 3: tændt hvis ext. lav, 4: puls hvis ext. lav, 5: tændt hvis ext. høj. (Ext. styreledning: hvid – LED, pink – buzzer)



7mm

37: Pulstid (Fabriksindstilling: 0,5 sek.)

P [s] P 37 [z] P

z=0-999

Angiver lysdiodernes og lydgiverens pulstid i 1/10 sekunder. Se systemmanualen for uddybende forklaring



5mm

38: Spærretid (Fabriksindstilling: 30 sek.)

P [s] P 38 [z] P

z=0-999

Angiver tiden i sekunder, hvor SA850 er spærret efter 3 forkerte indtastninger. 0 betyder ingen spærring.

39: Netværks ID (Fabriksindstilling: 1)

P [s] P 39 [zzz] P

zzz=000-255

Netværksadresse når SA850 indgår i netværk med andre SA850'er.

41: Ext. lydgiver / UD-tryk (Fabriksindstilling: ingen UD-tryk)

P [s] P 41 [z] P

Bruges til at fastlægge funktionen af (rosa) styreledning således at:

z=0: Ingen UD-tryk

z=1: Ledning virker som UD-tryk

Bemærk: Kun UD-tryk, hvis hvid (status) er 0V el. FBK er aktiv.

5mm



42: Sabotage test

P [s] P 42 ... (test) ... P

Bruges til test af den optiske sabotage sensor. Grøn lysdiode og lydgiveren indikerer sabotage. Afslut test med P.

43: Alarm funktion (Fabriksindstilling: Sabotage)

P [s] P 43 [z] P

Z=0: Sabotage

Z=1: Sabotage og Overfaldskode

Z=2: Sabotage og Kodegætning

Z=3: Sabotage, Kodegætning og Overfaldskode

44: Overfaldskode

P [s] P 44 [z] P

Sidste ciffer i pinkode er overfaldskode. Skal være valgt i "Alarm funktion" for at virke. z=0-9.

Prøv også:

- Adgangskontrol system med KeyLink PRO
- Aero high-end design tastatur / proxlæser
- SA850-A30 med indbygget proxlæser

Ved problemer – kontakt din forhandler eller se på www.keyseven.com.