

## Her lidt mere uddybende omkring dørnælægget :

Centralen er samlet og afprøvet hjemme fra, men skal selvfølgelig afprøves igen efter installationen er udført

Dymo tekst skal påsættes ved sort afbryder for afbrydelse af buzz'er

### **Flugtvejsskilt med pictogram "pil ned":**

Tilsluttes lysinstallationen i butikken og placeres midt over døren, umiddelbart under nedsænket loft. Skiltet+plade fylder 22cm og såfremt der ikke er plads nok anvendes der en planforsænket udgave. (standard medsendes en med vægbeslag)

### **Lille indbygspot 10W med gitter :**

Placeres i nedsænket loft (midt i pladen) over nødtryk

Tilsluttes med downligthkabel til centralen

*Masonitplade over Rockfon loft.  
2 x 1,5 varmebestandigt*

### **Nødtryk :**

Placeres i dørgrebsiden i en højde mellem 1,4 og 1,6m at efter hvad der ser "pænt" ud.

Klistermærke med pictogram skal være påsat.

Må gerne planforsænkes hvis muligt, Orange eurodåse anvendes (ligger i kassen)  $\varnothing 68\text{mm}$

### **Betjeningspanel:**

Placeres med underkant betjeningspanel til overkant dørgrab.

### **Udtryk:**

Placeres på modsatte side af betjeningspanel på lager i samme højde som betjeningspanel

Gerne planforsænket hvis det er muligt.

### **Magnetdørlås abloy 582:**

Monteres i døren og ledning bores ud og "overføres" vha karmoverføring til central

Resten omkring greb o.s.v. ordner låsesmeden.

Diagram medsendes her, men ligger også i kassen med alle materialer.