


Korrekt opstilling af stige:



Opstilling skal altid ske på plan og fast flade



Enkeltstiger, sammensættelige stiger samt skyde- og rulle stiger skal opstilles med rigtig hældning = 70-75°