

Kommunikationskort fra NPS, erstatter forecourtserver på UnoX

Bemærk - +/- skal være monteret korrekt for at kommunikation virker.
Ved manglende kommunikation prøv evt at bytte RX/TX

Når RX2 blinker er det fordi skiltet svarer. Printet poller skiltet nogle gange i træk, og hvis der ikke er svar kan den godt vent op til et minut før den prøver igen.
Det er afhængig af flere forhold hvor ofte den kommunikerer.

