

Bilag 2 – Netværksdokumentation

Dokumentet beskriver de porte som benyttes til diverse IT-udstyr i butik, herunder kasser, Backoffice, PDA samt diverse andre enheder.

Porte i switch

I de følgende lister er **Butik** nævnt som porte hvor følgende enheder tilsluttes:

Kasser, Backoffice PC (tynd klient), PDA, Backoffice printer, Rita-pc og Moxa-boks (Rita og Moxa: kun DSB).
Moxa-boks er print-server for billetprintereren.

Diverse dækker over eksempelvis reklameafspillere (MultiQ), Access points, elmålere og meget andet.

Fuel (kun Shell 7-Eleven) dækker over fuelserever, forpladsserever m.m.

City 7-Eleven

PORT	VLAN #	NAME
1	101	Butik
2	101	Butik
3	101	Butik
4	101	Butik
5	101	Butik
6	101	Butik
7	101	Butik
8	101	Butik
9	101	Butik
10	101	Butik
11	102	Diverse
12	102	Diverse
13	102	Diverse
14	102	Diverse
15	103	Diverse
16	103	Diverse
17	103	Diverse
18	103	Diverse
19	104	Diverse
20	104	Diverse
21	104	Diverse
22	104	Diverse

Shell 7-Eleven

PORT	VLAN #	NAME
1	101	Butik
2	101	Butik
3	101	Butik
4	101	Butik
5	101	Butik
6	101	Butik
7	101	Butik
8	101	Butik
9	101	Butik
10	101	Butik
11	101	Butik
12	101	Butik
13	101	Butik
14	101	Butik
15	102	Diverse
16	102	Diverse
17	102	Diverse
18	103	Diverse
19	104	Diverse
20	104	Diverse
21	104	Diverse
22	105	Fuel
23	105	Fuel
24	105	Fuel

DSB 7-Eleven

PORT	VLAN #	NAME
1	101	Butik
2	101	Butik
3	101	Butik
4	101	Butik
5	101	Butik
6	101	Butik
7	101	Butik
8	101	Butik
9	101	Butik
10	101	Butik
11	101	Butik
12	101	Butik
13	101	Butik
14	101	Butik
15	102	Diverse
16	102	Diverse
17	102	Diverse
18	103	Diverse
19	104	Diverse
20	104	Diverse
21	104	Diverse